

Pinnapealse lae liikumisanduri Tesatek Lighting kasutusjuhend – Art.No.:8559.

Toitepinge: 220-240V 50/60Hz
Maksimum võimsus: hõõg-, halogeenlambid 2.000W
Maksimum võimsus: luminofoor-, säästu-, leedambid 1.000W
Ohutusklass: II
Kaitseklass: IP20
Isetarbimine: 0,5W

Avastatava liikumise kiirus: 0,6 – 1,5m/s
Avastamisala: 360° / 180°
Avastamisala raadius lakke paigaldatuna: kuni 3m
Paigalduskõrgus laes: 2,2 – 4,0m
Tööaeg: 10sek – 15min (seadistatav)
Valgustundlikkus: 3 – 2.000Lux (seadistatav)

Paigaldamine:

Andur tuleb lakke paigaldada kahe pakendis sisalduva kruviga

Ühendamine:

- Paigaldamist alustades veenduge, et toitekaablis voolu ei oleks.
- Anduril on neli kiirklemmi, millede alla tuleb ühendada nii tarbija kui toitejuhtmed.
- Andurisse tuleva toitekaabli faasi (pruun) ning neutraali (sinine) juhtmed tuleb ühendada anduri kahe vasakpoolse klemmi alla – vasakpoolne „L“ tähisega klemm on faas ning vasakult teine „N“ tähisega klemm on neutraal.
- Tarbija juhtmed tuleb ühendada kahe parempoolse anduri klemmi alla. Parempoolseim „L“ tähisega klemm on tarbija faas ning paremalt teine „N“ tähisega klemm on tarbija neutraal.

Seadistamine:

Anduri tööd saab seadistada kahe keeratava nupu abil, mis asuvad anduri kaane all – nupuga LUX saab seadistada ümbritseva keskkonna valguse hulka, mille puhul liikumisandur tööle rakendub ning nupuga TIME saab seadistada seda, kui kauaks andur tarbija sisse lülitab.

Satcom Oü | Helgi tee 15, Peetri alevik, 75312 Rae vald | tel.:6816868 | www.satcom.ee | info@satcom.ee

Pinnapealse lae liikumisanduri Tesatek Lighting kasutusjuhend – Art.No.:8559.

Toitepinge: 220-240V 50/60Hz
Maksimum võimsus: hõõg-, halogeenlambid 2.000W
Maksimum võimsus: luminofoor-, säästu-, leedambid 1.000W
Ohutusklass: II
Kaitseklass: IP20
Isetarbimine: 0,5W

Avastatava liikumise kiirus: 0,6 – 1,5m/s
Avastamisala: 360° / 180°
Avastamisala raadius lakke paigaldatuna: kuni 3m
Paigalduskõrgus laes: 2,2 – 4,0m
Tööaeg: 10sek – 15min (seadistatav)
Valgustundlikkus: 3 – 2.000Lux (seadistatav)

Paigaldamine:

Andur tuleb lakke paigaldada kahe pakendis sisalduva kruviga

Ühendamine:

- Paigaldamist alustades veenduge, et toitekaablis voolu ei oleks.
- Anduril on neli kiirklemmi, millede alla tuleb ühendada nii tarbija kui toitejuhtmed.
- Andurisse tuleva toitekaabli faasi (pruun) ning neutraali (sinine) juhtmed tuleb ühendada anduri kahe vasakpoolse klemmi alla – vasakpoolne „L“ tähisega klemm on faas ning vasakult teine „N“ tähisega klemm on neutraal.
- Tarbija juhtmed tuleb ühendada kahe parempoolse anduri klemmi alla. Parempoolseim „L“ tähisega klemm on tarbija faas ning paremalt teine „N“ tähisega klemm on tarbija neutraal.

Seadistamine:

Anduri tööd saab seadistada kahe keeratava nupu abil, mis asuvad anduri kaane all – nupuga LUX saab seadistada ümbritseva keskkonna valguse hulka, mille puhul liikumisandur tööle rakendub ning nupuga TIME saab seadistada seda, kui kauaks andur tarbija sisse lülitab.

Satcom Oü | Helgi tee 15, Peetri alevik, 75312 Rae vald | tel.:6816868 | www.satcom.ee | info@satcom.ee