

LED valgusti mikrolaine liikumisanduriga kasutusjuhend – Art.No.: 2618

Valgusti võimsus: 11W
Toitepinge: 220-240V 50-60Hz
Valgusvoog: 955 Lm mõõdetud 360° sfääris
Valguse värv: 3.000K soe valgus
Värviesitusindeks: 80
Kasutusiga L50B70: 20.000 tundi
Mõõdud: läbimõõt 160mm, kõrgus 45mm
Võimsustegur: 0,5
Kaitseaste: IP65
Kaitseklass: II
Löögikindlus: IK08

Mikrolaine liikumisanduri sagedus: 5,8GHz
Mikrolaine liikumisanduri saatevõimsus: 0,3mW
Avastamisala: 360° / 120°
Avastamiskaugus: 1 kuni 5 meetrit (seadistatav)
Tööaeg: 20 sekundit kuni 10 minutit (seadistatav)
Valgustundlikkus: seadistatav, vt. tabel
Liikumisanduri isetarbimine: 0,9W
Sisaldab sisseehitatud leedlampe, mida ei saa vahetada.
Valgustit ei saa dimmerdada.
Süttib kohe. Selt.
Materjal: plastik

LED valgusti mikrolaine liikumisanduriga tunnetab päeva ja öö vaheldumist ning liikumist ning võimaldab valgustada koridore, tuulekodasid, katusealuseid ja muid ruume säästlikult ainult siis kui seal viibivad inimesed. Valgusti andur on seadistatav vastavalt vajadusele ning IP65 kaitseaste võimaldab paigaldamist ka välitingimustesse. Valgustit võib paigaldada nii seinale kui lakke kuid meeles tuleb pidada, valgusti avastamiskaugust ja avastamisala nurki. Valgustit võib paigaldada ainult vastavat pädevust omav isik.

Paigaldamine:

- Veenduge, et kasutatavas toitekaablis ei oleks voolu.
- Eemaldage valgustilt ümbrisraam, mis kinnitub korpusele kahe üksteise vastas asuva naga abil.
- Eemaldage valgustilt kuppel, mis kinnitub korpusele nelja kruvi abil.
- Ühendage toitekaabel valgusti tagaküljelt väljuva kaabliga – valgusti kaabli pruun soon tuleb ühendada toitekaabli faasi soonega ning valgusti kaabli sinine soon tuleb ühendada toitekaabli neutraali soonega. Kaablite ühenduse tegemisel isoleerige ühendus vastavalt ümbritseva keskkonna nõudmistele. Valgusti ei vaja ühendust maandusega, kuna korpus on valmistatud plastikust ja valgusti kuulub teise kaitseklassi.
- Paigaldage valgusti tasapinnale läbi kahe vastastikku asuva augu valgusti servades, kasutades pakendis sisalduvaid kruve ning tüüpleid.
- Anduri seadistamine käib kahepositsiooniliste nuppude gruppide abil, millede puhul nuppude erinevate asenditega moodustuvad kombinatsioonid omavad erinevaid seadistuse väärtusi, mis on kirjas all olevas tabelis. Nuppude ülemist asendit tähistatakse diagrammides seest musta sõõriga ja alumist asendit seest valge sõõriga. Vasakult lugedes esimene nuppude grupp ehk esimene ja teine nupp seadistavad anduri valgustugevusele reageerimist, teine grupp ehk kolmas ja neljas nupp seadistavad anduri tööaja kestvust ning kolmas nuppude grupp ehk vasakult viies ja kuues nupp seadistavad anduri avastamisala.

		1	2			3	4			5	6			
	I	●	●	päevavalgus		I	●	●	20sek		I	●	●	1m
	II	●	○	50lux		II	○	●	40sek		II	○	●	2m
	III	○	●	30lux		III	●	○	5min		III	●	○	3m
	IV	○	○	pimedas		IV	○	○	10min		IV	○	○	5m

- Paigaldage valgustile tagasi kuppel ning testige seadeid
- Peale testimist ning kupli paigaldamist, paigaldage valgustile tagasi serva kattev ümbrisraam.

Satcom OÜ

Helgi tee 15, Peetri alevik
75312 Rae vald
MFG.:01/2026