

## **LED valgusti mikrolaine liikumisanduriga Tesatek Lighting kasutusjuhend – Art.No.: 2618**

Valgusti võimsus: 12W	Mikrolaine liikumisanduri sagedus: 5,8GHz
Toitepinge: 220-240V 50-60Hz	Mikrolaine liikumisanduri saatevõimsus: 0,3mW
Valgusvoog: 1.000Lm	Avastamisala: 360° / 120°
Valguse värv: 3.000K soe valgus	Avastamiskaugus: 1 kuni 6 meetrit (seadistatav)
Valgusvoog kasutusea lõpus: 80%	Tööaeg: 10 sekundit kuni 10 minutit (seadistatav)
Värviesitusindeks: 80	Valgustundlikkus: 10Lux kuni 2.000Lux (seadistatav)
Valguse vihunurk: 180°	Liikumisanduri isetarbine: 0,9W
Kasutusiga: 30.000 tundi (15.000 lülitustsüklit)	Mõõdud: läbimõõt 160mm, kõrgus 45mm.
Võimsustegur: 0,5	Sisaldab sisseehitatud leedlampe, mida ei saa vahetada.
Kaitseaste: IP65	Valgustit ei saa dimmerdada.
Kaitseklass: II	Süttib koheselt.
Löögikindlus: IK08	Materjalid: korpus ABS, kuppel polükarbonaat.

LED valgusti mikrolaine liikumisanduriga tunnetab päeva ja öö vaheldumist ning liikumist ning võimaldab valgustada koridore, tuulekodasid, katusealuseid ja muidu ruume säästlikult ainult siis kui seal viibivad inimesed. Valgusti andur on seadistatav vastavalt vajadusele ning IP65 kaitseaste võimaldab paigaldamist ka välitingimustes. Valgustit võib paigaldada nii seinale kui lakke kuid meeles tuleb pidada, valgusti avastamiskaugust ja avastamisala nurki. Valgustit võib paigaldada ainult vastavat pädevust omav isik.

### **Paigaldamine:**

- Veenduge, et kasutatavas toitekaablis ei oleks voolu.
- Eemaldage valgustilt ümbrisraam, mis kinnitub korpusele kahe üksteise vastas asuva naga abil.
- Eemaldage valgustilt kuppel, mis kinnitub korpusele nelja kruvi abil.
- Ühendage toitekaabel valgusti tagaküljelt väljuva kaabliga – valgusti kaabli pruun soon tuleb ühendada toitekaabli faasi soonega ning valgusti kaabli sinine soon tuleb ühendada toitekaabli neutraali soonega. Kaablite ühenduse tegemisel isoleerige ühendus vastavalt ümbritseva keskkonna nõudmistele. Valgusti ei vaja ühendust maandusega, kuna korpus on valmistatud plastikust ja valgusti kuulub teise kaitseklassi.
- Paigaldage valgusti tasapinnale läbi kahe vastastikku asuva augu valgusti servades, kasutades pakendis sisalduvaid kruve ning tüübleid.
- Seadistage valgusti andur kolmes LED diodide plaadis olevas augus paiknevate keeratavate nuppude abil. Anduri avastamiskaugus (1-6m) seadistage nupu SENS abil. Seejärel seadistage nupu TIME abil anduri tööaeg (10sek-10min), mille jooksul valgusti on sisse lülitatud. Valgustundlikkus seadistage nupu LUX abil (ümbritseva keskkonna valguse hulk 10-2000Lux). Kõikide nuppude seadistuste väärtused (avastamiskaugus, tööaeg, valguse hulk) suurenevad keerates nuppe päripäeva.
- Paigaldage valgustile tagasi kuppel ning testiga seadeid – seadeid testides soovitame valgustundlikkuse nuppu LUX hoida maksimumi peal, et kahte ülejäänud seadistust oleks võimalik testida ka päevavalguses ning seadistage valgustundlikkus viimasena.
- Peale testimist ning kupli paigaldamist, paigaldage valgustile tagasi serva kattev ümbrisraam.

Tootja: Satcom Oü

Helgi tee 5, Peetri alevik  
75312 Rae vald

Tel.: 6816868  
Faks: 6816866  
Koduleht: [www.satcom.ee](http://www.satcom.ee)  
E-post: [info@satcom.ee](mailto:info@satcom.ee)