

Paigaldus- ja kasutusjuhend

Evakuatsioonivalgusti Tesatek, tootekood DP-638 (isetestiv, self-test)

Enne toote paigaldamist tuleb kasutusjuhend läbi lugeda. Valgustit tohib paigaldada ainult vastavat pädevust omav isik.

Töökeskkonna temperatuur:	0-40°C
Töökeskkonna niiskussisaldus:	vähem kui 90%
Valgusti võimsus:	3,5w
Toitepinge:	220-240V AC 50-60Hz
Valgusvoog:	350lm võrgutoitel, 200lm akutoitel
Valgusallikas:	2835LED 8tk, ei ole vahetatavad
Aku tüüp:	3,2V 1,5Ah LiFePO4
Laadimisaeg:	24 tundi
Autonoomsus:	3 tundi
Kaitseaste:	IP65
Kaitseklass:	I
Materjalid:	korpus ABS, kuppel polükarbonaat.

Paigaldamine:

- Veenduge, et kasutatavas toitekaablis ei oleks voolu.
- Eemaldage valgustilt kuppel, kasutades kruvikeerajat.
- Ava valgusti sisene paigaldusplaat avades kaks plastklambrit. Valgusti korpusel on märgitud kolm kaabli sisseviigu kohta. Tee sobivasse kohta ava toitekaabli jaoks.
- Valgusti tagaküljel on näidatud kaks kohta kinnituskruvide aukude jaoks, puuri sinna avad kruvide jaoks. Kinnita valgusti lakke/seinale kasutades sobivadi kinnitusvahendeid (ei sisaldu müügil pakendis).
- Ühenda aku klemm vastava klemmiga trükiplaadil.
- Ühenda toitekaabel valgusti trükiplaadil oleva ühendusklemmiga järgides klemmil olevat märgistust. Neutraal (sinine) ühenda N, maandus (kollane/roheline) ⊕ ja faas (pruun) L klemmiga
- Toitekaabli ühendamisel on võimalik valida kas ootellülitus või kestevlülituse režiimide vahel. Juhul kui sillata toiteühendusel klemmid L ja L1 töötab valgusti kestevlülituse režiimis. Kui L ja L1 klemme ei ole sillatud, siis töötab valgusti ootellülituse režiimis.
- Kui katkestada valgusti võrgutoide, siis ootellülituse režiimis peab valgusti süttima, võrgutoite olemasolul valgusti ei põle. Kestevlülituse režiimis peab valgusti võrgutoite olemasolul põlema ja võrgutoite katkestamisel põlema jääma
- Kui ühendate valgustile toite sisse, siis süttib roheline LED indikaator, see näitab et toimub aku laadimine
- Esmakordsel kasutamisel lae akut lühiajaliselt ja kontrolli valgusti korrektset toimimist vastavas režiimis. Sisselülitamisel peab indikaator põlema roheliselt, see näitab aku laadimist.
- Aku laadimisaeg on 24h. Akule tuleb märkida paigaldamise kuupäev. Aku eluiga on ca 4 aastat, peale seda tuleb aku vahetada

Kasutamine:

Valgusti korpus tuleks puhastada regulaarselt. Valgusti remonttöid tohib teostada ainult vastavat pädevust omav isik. Enne hooldust või remonti tuleb katkestada võrgutoide.

Kui isetestimise funktsioon näitab aku rikut või kui aku lekib, tuleb see välja vahetada. Enne vahetust: katkesta toide, eemalda valgusplaat, ühenda aku lahti ja vaheta samadele spetsifikatsioonidele vastava uue aku vastu.

Valgusti töö ja testimine

Kui valgustil põleb roheline indikaatorlamp, siis valgusti töötab tavapärasel režiimis.

Valgusti testimine:

1. Käsitsi testimine:

- Vajuta nuppu 1 sekund – nullib enesetestimise ajastuse ja alustab uut tsükli
- Vajuta nuppu 3 sekundit – 5-minutiline testimisrežiim, seejärel taastub tavaline töö

2. Isetestimis (self-test) funktsioon:

Funktsiooni käivitumisel LED indikaator süttib, aku laadimine ja roheline indikaator lülituvad välja, punane vilgub kiiresti (4x sekundis).

- Iga kuu: igakuiselt toimub 10 minutiline automaatne test, peale seda jätkab valgusti oma tööd tavapäraselt
- Iga aasta korra: 3-tunnine automaatne test, peale seda jätkab valgusti oma tööd tavapäraselt

3. Rikkeindikaatorid:

- Aku rike: punane vilgub 1 kord iga 3 sekundi järel
- LED rike: vilgub 2x iga 3 sekundi järel
- Vähem kui 3h tööaeg: vilgub 3x iga 3 sekundi järel

Garantiaeg on 24 kuud alates müügikuupäevast. Garantii toimuvuse eelduseks on ostudokumentide olemasolu. Garantii kaotab kehtivuse kui paigaldust ei ole teostanud vastavat pädevust omav isik ja valgustit ei ole paigaldatud ja hooldatud vastavalt käesolevale paigaldus- ja kasutusjuhendile ning kehtivatele eeskirjadele.

Satcom OÜ, Helgi tee 15, Peetri alevik, Rae vald info@satcom.ee

MFG.: 08/2025, ver. LBLIS62 M24C